Inicio

Transferencia presiona placa base para su uso con el Secabo adaptadores de puestos de área de trabajo de 38cm x 38cm. La unidad está pensado como una placa base adicional para, por ejemplo un TC5 prensa de calor con la extensión de diapositivas. Un adaptador de enfundado adecuado no está incluido.

Vistas